







NOTICE D'UTILISATION

KILOG Lite 2015 LOGICIEL DE CONFIGURATION ET DE VISUALISATION DES DONNÉES

Table des matières

1	INTRODUCTION	4
2	INSTALLATION DU KILOG LITE	4
	2.1 Configuration minimum conseillée	4
	2.2 Installation de l'application sur Windows 7 / Vista / 8	4
	2.3 Installation de l'application sur Windows XP	4
3	CONNECTER L'APPAREIL A L'ORDINATEUR	7
4	PRÉSENTATION DU LOGICIEL	8
	4.1 Lancer l'application	8
	4.2 Description des boutons du menu principal	8
	4.3 Description de la barre de menus	9
	4.4 Description de la barre d'outils	9
5	OUTILS : RÉGLER LES PARAMÈTRES DE L'APPLICATION	.10
	5.1 Options de l'application	. 10
	5.1.1 Options générales	. 10
	5.1.2 Options d'impression	. 10
	5.1.3 Options du graphique	.11
6	CONFIGURER UN KISTOCK	. 12
	6.1 État de l'appareil	. 12
	6.2 Configurer l'appareil et le mode d'enregistrement	. 13
	6.2.1 Régler l'affichage et le fonctionnement des LEDs	.13
	6.2.2 Activer la connexion sans fil (Kistock classe 320)	.14
	6.2.3 Nommer et commenter la campagne	.14
	6.2.4 Régler l'heure d'été et d'hiver	.14
	6.2.5 Activer ou désactiver la génération automatique du rapport PDF (Kistock classe 120)	.14
	6.2.6 Régler le mode d'enregistrement	.14
	6.2.7 Régler les intervalles d'enregistrement	. 15
	6.2.8 Types de départ et d'arrêt de la campagne	.15
	6.3 Configurer les voies	. 16
	6.3.1 Programmer les seuils d'alarme	.1/
_	6.4 Recapitulatif	. 18
/	EXPLOITATION DES DONNEES ENREGISTREES	.19
	7.1 Decharger le KISTOCK	.19
		. 19
	7.1.2 Legende et statistiques	.20
	7.1.3 Graphique	.21
0	7.2 Exporter les donnees en PDF	.21
8	METTRE A JOUR L'APPAREIL.	. 23
	8.1 Faire une mise à jour automatique	∠∠.
	8.2 Várification de la mise à jour	.24
0		. 24 25
9	VESIINSTALLER LAPPLICATION	. 25

1 INTRODUCTION

Le logiciel **KILOG Lite 2015** vous permet de configurer votre KISTOCK ainsi qu'enregistrer et exploiter vos données en toute simplicité. Disponible gratuitement avec les enregistreurs autonomes KISTOCK classes 50, 120, 220 et 320, le logiciel KILOG Lite permet la visualisation et l'exploitation des campagnes de mesure.

Ces principales fonctions :

- Visualisation et résultats des campagnes de mesure
- Configuration des appareils
- Récupération des données et création de fichiers pdf

2 INSTALLATION DU KILOG LITE

2.1 Configuration minimum conseillée

- Configuration minimum : Windows, XP, VISTA, 7, 8
- Port de communication : USB 2.0
- Mémoire RAM : 128 MO
- Espace disque nécessaire : 125 MO

2.2 Installation de l'application sur Windows 7 / Vista / 8

- Aller sur <u>https://sauermanngroup.com/en-INT/resource-center/softwares</u>
- Cliquer sur « KilogLite » pour télécharger le logiciel sur l'ordinateur.
 Une archive de type .zip est enregistrée sur l'ordinateur.
- Dézipper cette archive puis ouvrir le dossier créé.
- > Double cliquer sur **« SetupKilog-lite.exe »**.
- Suivre les étapes d'installation.

Avant de procéder à l'installation de l'application, veillez à ce que le câble USB ne soit pas branché à votre PC.

Lorsque le logiciel est bien installé, une icône de lancement est créée sur le bureau de l'ordinateur.

Connecter ensuite le kistock en USB sur l'ordinateur. La fenêtre suivante apparaît.

•-	Sécurité de Windows	×
Vo	ulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?	
- 9	Nom : Texas Instruments Ports (COM et LPT) Éditeur : Texas Instruments, Inc.	
	Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Installer Ne pas installer Ne pas installer]
۲	Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approuvez. <u>Comment déterminer si un logiciel de</u> périphérique peut être installé sans risques <u>?</u>	

Cliquer sur le bouton « Installer ».

2.3 Installation de l'application sur Windows XP

- Aller sur <u>https://sauermanngroup.com/en-INT/resource-center/softwares</u>
- Cliquer sur « KilogLite » pour télécharger le logiciel sur l'ordinateur. Une archive de type .zip est enregistrée sur l'ordinateur.





- > Dézipper cette archive puis ouvrir le dossier créé.
- > Double cliquer sur « SetupKilog-lite.exe ».
- Suivre les étapes d'installation.



Avant de procéder à l'installation de l'application, veillez à ce que le câble USB ne soit pas branché à votre PC.

Lorsque le logiciel est bien installé, une icône de lancement est créée sur le bureau de l'ordinateur. Il faut ensuite installer les pilotes.

Connecter ensuite le kistock en USB sur l'ordinateur. La fenêtre suivante apparaît.



Sélectionner « Non, pas pour cette fois » puis cliquer sur « Suivant ». La fenêtre suivante apparaît.



Sélectionner « Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) » puis cliquer sur « Suivant ».



INSTALLATION DU KILOG LITE

La fenêtre suivante apparaît.

- > Sélectionner « Rechercher le meilleur pilote dans ces emplacements ».
- > Cocher la case « Inclure cet emplacement dans la recherche ».
- Cliquer sur parcourir puis sélectionner le dossier « Install/USBCable » situé dans le dossier « KILOG Lite vx.x.x.x » obtenu après l'extraction de l'archive zip téléchargée (ex : C:\Users\Default\Downloads\KILOG Lite v1.0.0.\Install\USBCable).

Il est possible que la fenêtre suivante apparaisse :

Description	Version	Fabricant	Emplacement
TI MSP430 US	SB 1.2.0.0	Texas Instruments	f:\install\ti\430cdc.inf
•			•

Sélectionner l'un des deux pilotes puis cliquer sur « Suivant ». La fenêtre suivante apparaît.



- Cliquer sur le bouton « Continuer » pour valider l'installation du pilote.
 Le pilote s'installe puis la fenêtre « Fin de l'Assistant Mise à jour du matériel » s'ouvre.
- > Cliquer sur **« Terminer »**.

3 CONNECTER L'APPAREIL A L'ORDINATEUR

KISTOCK classe 50

Les KISTOCK de la classe 50 sont équipés d'un connecteur micro-USB. Grâce au câble USB micro-USB, vous pouvez relier votre appareil à l'ordinateur :

- 1. Raccorder le connecteur USB A mâle du câble à un port USB disponible de l'ordinateur
- 2. Ouvrir le bouchon USB sur le bas de l'enregistreur.
- 3. Raccorder le connecteur micro-USB mâle du câble au connecteur micro-USB femelle de l'enregistreur.







KISTOCK classe 120

Les KISTOCK de la classe 120 sont équipés d'un connecteur USB intégré. Brancher directement l'appareil en USB sur l'ordinateur.



KISTOCK classe 220

Les KISTOCK de la classe 220 sont équipés d'un connecteur micro-USB. Grâce au câble USB micro-USB, vous pouvez relier votre appareil à l'ordinateur :

- 1. Raccorder le connecteur USB A mâle du câble à un port USB disponible de l'ordinateur
- 2. Ouvrir le bouchon USB sur le côté de l'enregistreur.
- 3. Raccorder le connecteur micro-USB mâle du câble au connecteur micro-USB femelle de l'enregistreur.







KISTOCK classe 320

Les KISTOCK de la classe 320 sont équipés d'un connecteur micro-USB. Grâce au câble USB micro-USB, vous pouvez relier votre appareil à l'ordinateur.

Procéder de la même façon que pour le KISTOCK classe 220.

4 PRÉSENTATION DU LOGICIEL

4.1 Lancer l'application

Double-cliquer sur l'icône présente sur le bureau : ou



> Aller dans le menu « Démarrer », « Programmes » puis « Kilog Lite ».

La fenêtre d'accueil suivante s'ouvre :

(9) Kilog Lite - 2015.1.0.44				
Fichier Enregistreur Outils ?				
	Ē.	ര	Kilog Lite	
	Ľ¢		2015.1.0.44	
	9	U -		
	CONFIGURER	DÉCHARGER		
		0001001		
	-	-		
		• • •		
			Veuillez selectionner une action dans le menu	
	OUVRIR	OPTIONS		
			(KIMO)	

4.2 Description des boutons du menu principal



Permet un accès rapide à la **configuration** de l'appareil : affiche l'état de l'appareil et un menu de configuration (voies, appareil et un récapitulatif de la configuration).



Permet un accès rapide au **déchargement** des campagnes enregistrées sur l'appareil : affichage de la vue globale, des légende et statistiques, du graphique et du tableau de données.



Permet un accès rapide aux **paramètres** de l'application : emplacement des fichiers de données, affichage de la valeur du MKT, options d'impression, propriétés du graphique.



Permet un accès rapide à **l'ouverture des fichiers** : fichiers récents et campagnes de mesure.

4.3 Description de la barre de menus

Menu Fichier

- **Ouvrir :** permet l'ouverture de fichiers récents ou de campagnes. Pour chaque fichier sélectionné, le détail du document est affiché (type d'enregistrement, intervalle, aperçu etc.)
- Fermer : ferme le fichier en cours
- Exporter : permet d'exporter le rapport de mesure en format PDF
- Propriétés : affiche les informations concernant la campagne
- Quitter : quitte le logiciel

Menu Enregistreur

- **Configuration :** permet un accès à la configuration de l'appareil : le logiciel affiche l'état de l'appareil, et un menu de configuration (voies, appareil et récapitulatif).
- **Déchargement :** permet le déchargement des campagnes enregistrées sur l'appareil et de les enregistrer sur l'ordinateur.

Menu Outils

- Langue : permet de sélectionner la langue souhaitée.
- **Options :** permet un accès aux paramètres de l'application : emplacement des fichiers de données, afficher la valeur du MKT, options d'impression, propriétés du graphique.

<u>Menu « ? »</u>

- A propos : affiche la version du logiciel, la base utilisateurs, la base global et la langue.
- Aide : permet d'accéder à la notice d'utilisation du logiciel KILOG Lite.

4.4 Description de la barre d'outils

La barre d'outils comporte des raccourcis pour accéder aux fonctions des menus plus rapidement.

Ouvrir une campagne



Exporter les données : rapport de mesure en PDF



Décharger l'appareil connecté



Configurer l'appareil connecté



Options pour le réglage des paramètres de l'application



5 OUTILS : RÉGLER LES PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

50

5.1 Options de l'application

Pour accéder au menu de réglage des paramètres de l'application, il existe plusieurs possibilités :

- A partir de la page d'accueil, cliquer sur le bouton ou
- > A partir de la barre d'outils, cliquer sur l'**icône de configuration**
 - A partir de la barre de menu, choisir « Outils » puis « Options »
- Outils
 Langue

 Options

a fenêtre suivante s'ouvre :	Cptions
	Options de l'application
	Emplacement des fichiers de données Emplacement jor difac Emplacement jor difacement jor difa
	Annular Validar

5.1.1 Options générales

- Il est possible de paramétrer l'emplacement d'enregistrement des fichiers de données : choisir l'emplacement par défaut ou cliquer sur le bouton parcourir pour le personnaliser.
- Cocher ou décocher la case « Afficher la valeur du MKT » (Mean Kinetic Temperature) pour activer ou désactiver l'affichage de cette valeur : la valeur MKT (Mean Kinetic Temperature) permet d'exprimer d'une façon simplifiée l'effet global des variations de température lors du stockage ou du transport de marchandises périssables.
- Supprimer l'historique des fichiers récemment ouverts en cliquant sur Supprimer historique

5.1.2 Options d'impression

> Cliquer sur le bouton



pour accéder au réglage des paramètres d'impression.

La fenêtre suivante s'affiche :

Options		
Options de	'application	~ ~
	Logo d'Impression Aero: INSTRUMENTS Coptions d'Impression Determinique grafiques Determinique grafiques Determinique grafiques	50 (c) 12
		Annuler Valider

- Il est possible de définir un logo d'impression. Le logo par défaut est le logo KIMO. Pour le modifier, cliquer sur le bouton <u>Parcourir</u> et sélectionner un fichier de type image de votre choix.
- Paramétrer les options d'impression du graphique : imprimer ou non l'arrière-plan du graphique, encadrer ou non les notes et régler l'opacité du cadre des notes graphiques.
- > Cliquer sur le bouton Effacer pour revenir au logo KIMO.

5.1.3 Options du graphique

 \succ



pour accéder au réglage des paramètres du graphique.

La fenêtre suivante s'affiche :



- Il est possible de définir la couleur des différentes courbes, afficher ou désactiver l'ombre de celles-ci et afficher ou non les notes sur le graphique.
- > Vous pouvez définir la couleur de l'axe des temps et activer ou non le quadrillage.
- Enfin, vous pouvez définir les couleurs souhaitées pour définir un dégradé sur l'arrière-plan, activer ou non l'utilisation de la couleur de l'axe des temps pour le quadrillage ou personnaliser celle-ci.

6 CONFIGURER UN KISTOCK

Il existe plusieurs possibilités pour accéder au menu de configuration du KISTOCK :

- A partir du menu d'accueil, en cliquant sur le bouton ou
- A partir de la barre d'outils en cliquant sur l'icône de configuration ou
- > A partir de la barre de menu dans « Enregistreur » puis « Configuration »

6.1 État de l'appareil

Une fois dans le menu « **Configuration** », le logiciel affiche un récapitulatif de l'état de l'appareil :

KH220-O	Configura	Configuration de l'appareil								
n	() () () () () () () () () () () () () (Config	uration de l'appare	eil					
	27		Nom KH220-O	N° de série	Version	Pile				
ETAT			101220-0	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0.52 (2000)	100 %				
Co		-								
CONFIGURATION	Résumé	de la c	ampagne …							
	Nom de la	a campa	agne :	test17	Typ	e de départ	:	Bouto	m	
	comment	aires :			Typ	e c'arrêt : e de départ		Bouc 13/11	ie /2015.09/57.06	5
					Dat	e de fin :		13/11	/2015 13:54:41	í
<u> </u>					Arr	ët par bouto	in :	Activ	6	
MSEAJOUR	Mode d'e	nregist	trement :	Instantané	Inte	rvalle d'en	registreme	ent: 1 sec	onde(s)	
	Etat : Terminé Démarrer		r Inte	Intervalle de mesure :			1 seconde(s)			
	Etat : Nombre d	l'enregi	istrements :	14256 Points	Dur	ée d'enregi	strement	3 h. 5	7 m. 35 s.	
	Etat : Nombre d	Cenreg Réca VOIE	istrements : apitulatif des 1 NOM	Centain Contain Contain Contain Contain Sonde	Dur	ée d'enregi CONV.	strement :	3h.5	7 m. 35 s. SEUIL HAUT	MESURE
	Etat : Nombre d	Réca VOIE	istrements : ap <i>itulatif des</i> 1 NOM	70/05 Sonde hygro-température interne		ée d'enregi CONV.	PLAGE	3 h. 5 SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT	MESURE 25.0
	Etat : Nombre d	Réca VOIE	istrements : apitulatif des 1 NOM	Contention C	UNITE 1C 12 NR	ée d'enregi CONV.	PLAGE -20/70 0/100	3 h. 5 SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0	MESURE 25.0 46.2
	Etat : Nombre d	Réca VOIE Vint1 Vint2 Vint2	istrements : apitulatif des 1 NOM	Contemported C	UNITE TC St HR Jux	ée d'enregi CONV.	PLAGE -20/70 0/100 0/10000	3 h. 5	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0	MESURE 25.0 46.2 76
	Etat : Nombre d	Senreg Réc: VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2 V0	istrements : apitulatif des 1 NOM	Voltar Voltar Voltar Voltar Sonde hype-temperature interne Sonde hyper-temperature interne Sonde hyper-temperature interne Sonde curser to -20 mA	UNITE C S HR Iax mA	ée d'enregi CONV.	PLAGE -20/70 0/100 0/2000	3 h. 5	7 m 35 s. SEUIL HAUT 50.0 	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Senreg <i>Réc:</i> VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2 V3	istrements : apitulatif des n NOM	Volition Volition Volition Sonde Synchronization Sonde hypor-benziertaine Sonde hypor-benziertaine Sonde hypor-benziertaine Sonde humiter interne Sonde numiter interne Sonde numiter interne Sonde numiter interne	UNITE C 2. HR Inx mA	CONV.	PLAGE -20/70 0/100 0/10000 0/20	3 h. 5	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0 	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Yole Vole Vole Vint1 Vint2 V1 V2 V3	istrements : apitulatif des 1 NOM	Latitude Later Later Later Later Later Later Later Later	UNITE C %HR bax mA	CONV.	PLAGE -20/70 0/100 0/20 	3 h. 5	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Réc: VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2 V3	istrements : ap <i>itulatif des 1</i> NOM	Volces Sono lunka intere Sono hunga interee Sono hunga int	UNITE C % HR Lax mA	ée d'enregi CONV. 	strement : PLAGE -20/70 0/100 0/100 0/20 	3 h. 5	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0	MESURE 25.0 46.2 75 0.000
	Etat : Nombre d	Réc: VOIE Vint1 Vint2 VI Vi Vi	istrements : ap <i>itulatif des t</i> NOM courent	termine termine termine table	UNITE C % HR Iux mA 	ée d'enregi CONV. 	Strement : PLAGE -20/70 0/100 0/100 0/20	SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Réc. VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2 V3	istrements : apitulatif des n NOM courant Décharg	A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series A series	C 2, HR lux mA ation	ée d'enregi CONV. 	Strement : PLAGE -20/70 0/100 0/100 0/20	SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Réc: VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2 V3	istrements : apitulatif des v NOM courant Décharg	termine termine termine termine tools South logs termines intere South logs termines Automation	UNITE C S HR NA mA ation	ée d'enregi CONV. 	strement : PLAGE -20/70 0/100 0/100 0/20	SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0 	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Réc: VOIE ✓ Viet1 ✓ Vir ✓ Vir ✓ Vir	istrements : apitulatif des 1 NOM courant Décharg	Additional and a second s	UNITE C XHR kr atton	ée d'enregi CONV. 	strement : PLAGE -20/70 0/100 0/100 0/20	SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0 	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	Réc: VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V2 V3	istrements : apitulatif des 1 NOM	A source of the source of	UNITE CUNITE C % HR Jac mA aton	ée d'enregi CONV, 	strement : PLAGE -20/70 -0100 0/1000 0/20	SEUIL BAS	SEUIL HAUT 50.0 	MESURE 25.0 46.2 76 0.000
	Etat : Nombre d	r r r r r r r r r r r r r r	istrements : apitulatif des 1 NOM courant Décharg	Additional Action Addition	UNITE C 2% HR lox atton	ée d'enregi CONV. 	strement : PLAGE -20/70 0/100 0/20 	SEUIL BAS	7 m. 35 s. SEUIL HAUT 50.0 	MESURE 25.0 46.2 76 0.000

Dans la partie supérieure de l'écran, le logiciel rappelle :

- Le nom de l'appareil
- Son numéro de série
- La version du firmware
- L'état de la pile

Dans la partie « Résumé de la campagne » sont affichés :

- Le nom de la campagne ainsi que les éventuels commentaires qui ont été enregistrés
- Le type de départ et d'arrêt
- Le nombre de points de l'enregistrement
- Les intervalles d'enregistrement et de mesure
- Le mode et la durée d'enregistrement
- L'état de la campagne (en cours ou terminée)

Enfin, un tableau récapitulatif des voies est affiché avec :

- Le nom des voies
- L'unité de mesure
- Les plages de mesure
- Les seuils hauts et bas
- Le numéro de la voie
- Le type de sonde*



Ľ0

CONFIGURER

6.2 Configurer l'appareil et le mode d'enregistrement

Pour accéder au menu de configuration de l'enregistrement du KISTOCK :

- Ľ0 > A partir du menu d'accueil, cliquer sur le bouton ou
- Dans la barre de menu, cliquer sur « Enregistreur » puis « Configuration » et choisir \geq
- A partir de la fenêtre « État de l'appareil », cliquer sur le bouton « Configuration de l'appareil ». \geq

et choisir

l'écran ci-dessous s'affiche :

KH220-O	Enregistrement		
31	Configuration de l'appare Nom N [®] de série	Version Pile	
ENREGISTREMENT	KH220-0 XXXXXXXXX	0.92 (2000) 100 %	()
VOIES	Affichage LEDs O Active ON Abirre ON Protégé ON Fonctionement ON		
	Campagne	Configuration	
RÉCAPITULATIF	Nom de la campagne : test17	Mode d'enregistrement :	Instantane • 0
	(W 120)	Type d'arrêt :	Boucle • 0
		Arrêt par bouton :	2
		Activer heure été / hiver :	
	Intervalles	Durée d'enregistrement	
	Intervalle d'enregistrement : 1 🐑 seconde(s) 🗸	Durée d'enregistrement :	jour(s) heure(s) minute(s) seconde(s) 5 + 18 + 53 + 20 +
	Intervalle de mesure : 1 👘 seconde(s) 💌	Capacité de la pile :	184 jours
	Retour Charger configuration		Suivant

A tout moment, il est possible de revenir au récapitulatif de l'état de l'appareil en cliquant sur le en bas de l'écran. bouton Retour

6.2.1 Régler l'affichage et le fonctionnement des LEDs

A partir de la fenêtre « Enregistrement » :

Régler l'affichage de votre KISTOCK* sur « ON » ou « OFF » d'un simple clic sur [



- Régler le mode protégé de votre KISTOCK* sur « ON » ou « OFF » d'un simple clic sur ON / OFF \geq Si l'affichage protégé est activé, les valeurs mesurées ne seront plus affichées sur votre appareil. Pour désactiver le mode protégé, le régler sur « **OFF** » ou-bien appuyer pendant 3 secondes sur la touche « Sélection » de votre appareil.
- Activer ou désactiver l'alarme par LEDs** sur « ON » ou « OFF » d'un simple clic sur [
- Activer ou désactiver le fonctionnement des LEDs** sur « ON » ou « OFF » d'un simple clic sur ON / OFF \geq

* Uniquement pour les modèles avec afficheur.

** Uniquement pour les KISTOCK classe 220 et 320.





6.2.2 Activer la connexion sans fil (Kistock classe 320)

Cette fenêtre permet d'activer ou non la connexion sans fil des Kistock de la classe 320 et de définir ou non un code de protection qui sera demandé par l'application Kistock Mobile.

- Activer ou désactiver la connexion sans fil d'un simple clic sur ON / OFF
- Activer ou désactiver le code de protection d'un simple clic sur Con d'
- > Définir ensuite le code s'il a été activé.



6.2.3 Nommer et commenter la campagne

A partir de la fenêtre « Configuration de l'appareil » :

Nommer la campagne dans le champ « Nom de la campagne » et rédiger un commentaire dans le champ « Commentaires ».

6.2.4 Régler l'heure d'été et d'hiver

A partir de la fenêtre « Enregistrement » :

Activer ou désactiver le réglage automatique de l'heure d'été et d'hiver en cochant ou décochant la case.

Activer I	heure	été /	hiver	:		i
-----------	-------	-------	-------	---	--	---

> Cliquer sur le bouton d'informations pour afficher les changements d'heures.

6.2.5 Activer ou désactiver la génération automatique du rapport PDF (Kistock classe 120)

Cocher ou décocher la case « Génération automatique du rapport PDF » pour activer ou désactiver la génération automatique du rapport PDF lors du branchement sur PC de votre enregistreur*.

Génération automatique du rapport PDF : 📃 🚺

6.2.6 Régler le mode d'enregistrement

A partir de la fenêtre « Enregistrement » :

- > Sélectionner le mode d'enregistrement souhaité :
 - Instantané : les points sont simplement enregistrés à un intervalle défini.
 - **Minimum**** : la configuration de ce mode nécessite 2 intervalles, un intervalle de mesure et un intervalle d'enregistrement. La valeur enregistrée sera le minimum mesuré par l'appareil selon les intervalles définis.

Exemple : Intervalle d'enregistrement = 10 minutes

<u>Intervalle de mesure</u> = 1 minute

Le KISTOCK effectue une mesure toutes les minutes mais n'enregistre qu'au bout de 10 minutes la valeur minimum parmi les 10 points prélevés.

1 min.	2 min.	3 min.	4 min.	5 min.	6 min.	7 min.	8 min.	9 min.	10 min.
26,5 °C	26,5 °C	26,4 °C	26,5 °C	26,5 °C	26,6 °C	26,7 °C	26,7 °C	26,5 °C	26,6 °C

10 mesures Enregistrement du minimum mesuré : 26,4 °C

- **Maximum**** : le fonctionnement est le même que pour le mode Minimum mais c'est la valeur maximum mesurée qui est enregistrée.
- **Moyenne**** : le principe de fonctionnement est identique aux modes Minimum et Maximum, mais la valeur enregistrée est la moyenne de toutes les mesures effectuées pendant l'intervalle d'enregistrement défini.

• Surveillance** : le mode de fonctionnement nécessite 2 intervalles :

*Uniquement pour les classes 120. ** Uniquement pour les KISTOCK classes 220 et 320. Changements d'heure : 27/03/2016 02:00:00 +1h 30/10/2016 03:00:00 -1h 26/03/2017 02:00:00 +1h 29/10/2017 03:00:00 -1h

OK

- un intervalle d'enregistrement « classique »

- un intervalle d'enregistrement « en alarme »

L'enregistreur effectue une mesure toutes les secondes et stocke les valeurs à intervalle « classique » lorsque les mesures sont comprises entre 2 seuils prédéfinis, ou à intervalle « alarme » lorsque les mesures sont hors seuils.

6.2.7 Régler les intervalles d'enregistrement

A partir de la fenêtre « Enregistrement » :

Régler les « Intervalles » d'enregistrement et éventuellement un second intervalle* dont le rôle est variable selon le type de fonctionnement choisi :



- **Mode Instantané** : le premier intervalle est l'intervalle d'enregistrement des valeurs, le second* permet de définir un intervalle de rafraîchissement de la valeur à l'écran (pour les classes 50, l'intervalle de rafraîchissement de l'affichage est de 1 min par défaut).
- **Mode Minimum, Maximum, Moyenne**** : les deux intervalles sont obligatoires, un intervalle d'enregistrement et un intervalle de mesure.
- **Mode Surveillance**** : les deux intervalles sont obligatoires, un intervalle d'enregistrement « normal » et un intervalle d'enregistrement « alarme ».

6.2.8 Types de départ et d'arrêt de la campagne

A partir de la fenêtre « Enregistrement » :

Configuration		Type de départ :	Online 👻
Mode d'enregistrement :	Instantané 👻		Bouton Date / heure
Type de départ :	Bouton		PC Online
Type d'arrêt :	Boucle		
Arrêt par bouton :		Type d'arrêt :	Durée 🗸 🗸
Nombre d'enregistrement :	0		Durée Nombre enregistrement(s)
Activer heure été / hiver :			Mémoire totale Boucle

- > Sélectionner un type de départ :
 - « Bouton » permet de régler un départ par appui long sur le bouton « OK » de l'appareil
 - « Date / heure » permet de régler un départ en fonction d'une date et d'un horaire défini. Régler ensuite la date et l'heure du départ de mesure sou Démarrer er directement la date et l'heure à partir du champs grâce au clavier numérique ou cliquer sur l'icône pour afficher le calendrier et sélectionner la date souhaitée.



« PC » permet de déclencher un départ de mesure directement à partir du logiciel KILOG. Pour cela, une fois la configuration de l'enregistreur finalisée, le logiciel vous propose de lancer la campagne immédiatement : cliquer sur « Oui » pour démarrer la campagne, ou sur « Non » pour la démarrer ultérieurement à partir du menu « État de l'appareil » en cliquant sur le bouton Démarrer

•		
Kilog		X
?	Voulez vous lancer la campagr	ne immédiatement ?
	Ou	i Non

^{*} L'unité « secondes » n'est disponible que pour les KISTOCK classes 220 et 320. ** Uniquement pour les classes 220 et 320.

- Sélectionner un type d'arrêt :
 - **« Date / heure »** permet de régler un arrêt en fonction d'une date et d'un horaire défini, uniquement si le type de départ par date et heure a été sélectionné au préalable. Régler la date et l'heure de l'arrêt souhaité.

Type d'arrêt : Date / heure 10/09/2015 11:04:20

 « Nombre d'enregistrement » permet l'arrêt des mesures à partir d'un certain nombre d'enregistrements. Définir le nombre d'enregistrements souhaité.

Nombre d'enregistrements : 4500 🚔

- « Mémoire totale » permet d'arrêter les mesures lorsque la capacité de la mémoire de l'appareil est atteinte.
- **« Boucle »** permet de régler un enregistrement en continu. Lorsque la capacité de la mémoire est atteinte, les valeurs enregistrées en premier seront écrasées par les nouvelles.
- Cocher la case **« Arrêt par bouton »** pour activer l'arrêt par bouton. Cela permet de stopper la mesure à tout moment grâce au bouton **« OK »** de votre appareil.
- Durée d'enregistrement : la « Durée d'enregistrement » est calculée en fonction de l'intervalle d'enregistrement et le nombre d'enregistrements réglés. Par exemple, si vous choisissez un intervalle d'enregistrement de 1 minute et un nombre d'enregistrement de 2, la durée d'enregistrement sera de deux minutes :

Durée d'enregistrement						
	Jour(s)	Heure(s)	Minute(s)	Seconde(s)		
Durée de la campagne :	0	0 *	2 🛓	0		

Il est possible modifier cette durée en choisissant un type d'arrêt par **« Durée »**. Régler la durée d'enregistrement souhaitée : jours, heures, minutes et secondes*. En fonction de la durée et de l'intervalle de mesure réglés, le nombre de points d'enregistrement est automatiquement calculé.

D Les types d'arrêts par date/heure ou par durée d'enregistrement et le mode stockage en boucle ne sont pas disponibles avec le mode « Surveillance ».

- Une fois la configuration de l'appareil terminée, cliquer sur Suivant pour accéder au menu de « Configuration des voies » ou su 💽 Retour pour revenir à la fenêtre « État de l'appareil ». 6.3 Configurer les voies > A partir du menu d'accueil, cliquer sur le bouton choisir puis ou Dans la barre de menu, cliquer sur « Enregistreur » puis « Configuration », choisir ou > A partir du menu de configuration de l'enregistrement, cliquer sur Suivant ou sur pour
 - A partir du menu de configuration de l'enregistrement, cliquer sur accéder au menu de configuration des voies.

A tout moment, pour revenir au menu de configuration précédent, cliquer sur le bouton 🛛 🗲 | Précédent

^{*} L'unité « secondes » n'est disponible que pour les KISTOCK classes 220 et 320.

Le logiciel affiche le récapitulatif des voies :

	Récapitulatif des voies									
\	VOIE NOM		SONDE	UNITE	CONV.	GAMME	SEUIL BAS	SEUIL HAUT		
✓	Vint1		Sonde hygro-température interne	°C		-20/70	20,0	22,0		
~	' Vint2		Sonde hygro-température interne	% HR		0/100				
<	' V1		Sonde lumière interne	lux		0/10000				
~	' V2	courant	Sonde courant 0 - 20 mA	mA		0/20				
	V3		Aucune							

Sélectionner la ligne de la voie à configurer

- > Sélectionner la ligne de la voie à configurer.
- Cocher ou décocher la case « Enregistrer » pour activer ou désactiver l'enregistrement de valeurs mesurées.
- > Cocher ou décocher la case « Afficher » pour activer ou désactiver l'affichage de la voie*.
- > Sélectionner la sonde à associer à cette voie
- Sélectionner l'unité souhaitée.

Enregistrer :	☑ ()
Afficher :	☑ 0

Lorsque l'option d'enregistrement sur la voie sélectionnée est active, l'icône ✔ apparaît sur la ligne de la voie concernée.

6.3.1 Programmer les seuils d'alarme

A partir de la fenêtre « Configuration des voies » :

- Sélectionner la voie que vous souhaitez configurer dans le tableau récapitulatif des voies en cliquant sur la ligne de la voie concernée
- Cocher la case « Activer seuils »



- Régler les seuils hauts et bas. Si la valeur mesurée excède la valeur définie pour le seuil haut, ou si elle est endessous de la valeur définie pour le seuil bas, l'alarme se déclenche.
- Régler la temporisation. La temporisation correspond au laps de temps qui s'écoule avant que l'alarme ne soit enclenchée lorsque le seuil a été atteint. Si vous laissez 0 minutes, l'alarme se déclenche immédiatement lors d'un dépassement de seuil ou lorsque la valeur mesurée est inférieure au seuil bas défini.

- <u>Seuil haut :</u> l'alarme se déclenche quand la mesure passe au-dessus du seuil et s'arrête quand elle repasse audessous du seuil.
- <u>Seuil bas :</u> l'alarme se déclenche quand la mesure passe au-dessous du seuil et s'arrête quand elle repasse audessus du seuil.



choisir

puis

6.4 Récapitulatif

- > A partir du menu d'accueil, cliquer sur le bouton
- A partir du menu d'accueil, cilquer sur le bouton
- ou > Dans la barre de menu, cliquer sur **« Enregistreur »** puis **« Configuration »,** choisir CONFIGURATION et al. (CONFIGURATION)

ou

A partir du menu de configuration des voies, cliquer sur 🔸 Suivant ou sur le bouton

A tout moment, pour revenir au menu de configuration précédent, cliquer sur le bouton 🛛 🗲 Précédent

L'écran suivant s'affiche :

	1	Récapitu ^{Nom} кн220-0	latif ^{N[®] de série XXXXXXXXXX}	Version 0.92 (2000)	Pile				
Résumé de	e la cai	mpagne							
Nom de la c Commentair	ampag res :	i ne : test1	7	Type Type Nom Arrêt	de départ : d'arrêt : bre d'enregi: par bouton	strement	Bouton Boucle 500000 Activé	Points	
E				Inter	valle d'enreg valle de mes	gistremer ure :	nt: 1 secon 1 secon	nde(s) nde(s)	
Mode d'enn	egistre Récap	ement : Insta	ntané 05	inter Inter Duré Heur	valle d'enreg valle de mes e d'enregisti e été / hiver	gistremer sure : rement : :	nt: 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact	nde(s) nde(s) 1. 53 m. 20 s. tivé	
Mode d'enn	Récap VOIE	ement : Insta	ntané 05 SONDE	Inter Inter Duré Heur	valle d'enreg valle de mes e d'enregisti e été / hiver CONV.	gistremer sure : rement : : GAMME	nt : 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact	nde(s) nde(s) 1. 53 m. 20 s. tivé SEUIL HAUT	
Mode d'enn	egistre Récap VOIE	ement: Insta bitulatif des voi NOM	ntané OS SONDE Sonde huro-berevicture interce	UNITE	valle d'enreg valle de mes e d'enregisti e été / hiver CONV.	gistremer sure : rement : : GAMME	nt: 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact SEUIL BAS	nde(s) nde(s) 1.53 m. 20 s. tivé SEUIL HAUT	
Mode d'enn	egistre Récap VOIE	ement: Insta bitulatif des voi	ntané OS SONDE Sonde hypor-bengérature interne Sonde hypor-bengérature interne	Inter Inter Duré Heur 'C 12 HR	valle d'enreg valle de mes e d'enregisti e été / hiver	GAMME -20/70	nt: 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact SEUIL BAS 20,0	nde(s) nde(s) . 53 m. 20 s. tivé SEUIL HAUT 22,0 	
Mode d'enn	egistre Récap VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ Vint2	ement : Insta bitulatif des voi	Sonde hypo-bengérature interne Sonde hypo-bengérature interne Sonde hypo-bengérature interne	UNITE C SHR	valle d'enreg valle de mes e d'enregistr e été / hiver	gistremen sure : rement : : GAMME -2070 0/100 0/1000	nt: 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact SEUIL BAS 20,0	nde(s) nde(s) 1. 53 m. 20 s. tivé SEUIL HAUT 22,0 	
Mode d'enn	egistre <i>Récap</i> VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2	ement : Insta	ntané SONDE Sonde hyro-température interne Sonde luivitée interne Sonde luivitée interne	UNITE C NHR Lox mA	valle d'enreg valle de mes e d'enregisti e été / hiver CONV.	gistremen ure : rement : : -2070 0100 01000 020	nt: 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact SEUIL BAS 20,0	nde(s) nde(s) 1.53 m. 20 s. tivé SEUIL HAUT 22.0 	
Mode d'enn	egistre <i>Récap</i> VOIE ✓ Vint1 ✓ Vint2 ✓ V1 ✓ V2 V3	ement : Insta bitulatif des voi NOM	Sonto Lundo e la composición de la composición d	UNITE	valle d'enreg valle de mes e d'enregisti e été / hiver CONV. 	gistremen ure : rement : : -2070 0/100 0/1000 0/20	nt: 1 secon 1 secon 5 j. 18 h Désact SEUIL BAS 20,0	nde(s) nde(s) I. 53 m. 20 s. tivé SEUIL HAUT 22,0 	

Le logiciel affiche le récapitulatif des réglages précédents : le nom de la campagne et les éventuels commentaires, le rappel du mode d'enregistrement et des réglages de l'enregistrement, tableau récapitulatif des voies.

Pour modifier la configuration de l'appareil, cliquer sur le bouton Précédent
en bas de l'écran.

EXPLOITATION DES DONNÉES ENREGISTRÉES 7

7.1 Décharger le KISTOCK

Il existe plusieurs possibilités pour effectuer le déchargement de l'appareil :

- > A partir du menu d'accueil, en cliquant sur le bouton « Décharger » ou
- A partir de la barre d'outils en cliquant sur l'icône de déchargement \geq
- A partir de la barre de menu : aller dans le menu « Enregistreur » et cliquer sur « Déchargement » \triangleright
- A partir de la fenêtre de configuration « État de l'appareil », cliquer sur le bouton \triangleright

L'écran affiche la barre de progression suivante : Veuillez patienter quelques secondes...





7.1.1 Vue globale

En haut à gauche de l'écran, la vue globale de la représentation graphique des données mesurées est affichée :





Chargement

Chargement en cours ...



Décharger

Cliquer sur le bouton « Informations campagne » pour afficher le récapitulatif de la configuration de l'enregistrement, un aperçu de la vue globale et les informations concernant l'appareil et les voies actives :

😲 Ouvrir campagne		R + 8	4 2 2 2		x
Détails					
etuve					
Paramètres de car	npagne …				Â
Type de campagne	Intervalle		Aperçu	230505 Points	
Instantané	1 seconde(s	s)			
Date de départ	Date de fin	ı	Nr' \		
13/11/2015 16:49:17	16/11/2015	08:51:01			
Commentaires					E
Appareil					
	N° de sé	rie	Version de soft		
KIMO	2K 15.09.	99999	0.92		
100550	Vint1	Sonde hygr	o-température interr	ne °C	
	Vint2	Sonde hygr	o-température interr	ne % HR	
ю ки 200	V1	Sonde lumiè	ere interne	lux	
C) DK	V2	Sonde cours	ant 0 - 20 mA	Α	

7.1.2 Légende et statistiques

En bas à gauche de l'écran sont affichées les « Légende et statistiques » :

Le détail concernant chaque voie est affiché : par exemple pour des mesures de température, les valeurs minimum et maximum, moyenne, écart type et température MKT sont affichées.

L'unité de mesure est signifiée par des crochets : [°C], [%HR], [lux], [A].

Cocher ou décocher la case correspondant à la voie concernée pour afficher ou supprimer l'affichage sur le graphique.



7.1.3 Graphique

En haut à droite de l'écran, les valeurs mesurées sont affichées sous forme de graphique :



7.2 Exporter les données en PDF

Il est possible d'exporter l'ensemble de la campagne sous forme de rapport de mesure en format PDF.

Cette fonction vous permet d'intégrer facilement des illustrations ou tableaux à vos documents et d'éditer des rapports de campagne personnalisés qui récapitule l'ensemble des informations relatives aux mesures effectuées.

Pour cela, plusieurs possibilités :

> Cliquer directement sur le bouton « Exporter » dans la barre d'outils

ou

- Dans la barre de menu, aller dans « Fichier » puis cliquer sur « Exporter ».
- > Cliquer sur l'action souhaitée :
- « Rapport de campagne vers PDF » si vous souhaitez éditer un document PDF récapitulatif de la campagne.

Lors de l'export du rapport de campagne en fichier PDF, la fenêtre suivante s'affiche :



> Sélectionner les éléments que vous souhaitez faire apparaître sur votre rapport PDF : rapport de campagne,

graphique et/ou tableau de valeurs.

- Confirmer en cliquant sur Valider
- > Choisir l'emplacement souhaité sur l'ordinateur pour l'enregistrement du fichier.
- Valider pour enregistrer le document.
 Une fois le rapport PDF correctement exporté, le message de confirmation suivant est affiché :



Exemple de rapport PDF :

INSTRUM	ENTS			12/11/2015	14:38:26
Appareil					
Type d'appareil KH 50		N° de série OK 14.07.99999	Ver 1,0	sion firmware 2	
Paramètres	s de camp	oagne			
Nom de la camp Campagne test	agne		Type de campagne Instantane		
Nombre de poin 1187	ts		Intervalle 1 minute(s)		
Date de départ 11/06/2015 13:45	:00		Date de fin 12/06/2015 09:31:00		
Commentaires Commentaire de	test				
Voie v1 Voie 1 [°C]		Mesure Température	Sor -	ode 00.00.00000	
Voie v1 Voie 1 [°C] Seuil bas 22,0 Minimum -20,0	Maximum 70,0	Mesure Température Seuil haut 28,0 Moyenne 10,92	Sor Ecart type 23,14	nde 00.00.00000 MKT 33,19	
Voie v1 Voie 1 [°C] Seuil bas 22,0 Minimum -20,0 Voie v2 Voie 2 [% HR]	Maximum 70,0	Mesure Température Seuil haut 28,0 Moyenne 10,92 Mesure Hygrométrie	Soi Ecart type 23,14 Soi	nde 00.00.00000 • MKT 33,19 nde 00.00.00000	
Voie v1 Voie 1 [*C] Seuil bas 22,0 Minimum -20,0 Voie v2 Voie 2 [% HR] Seuil bas 10,0	Maximum 70,0	Mesure Température Seuil haut 28,0 Moyenne 10,92 Mesure Hygrométrie Seuil haut 90,0	Sor Ecart typp 23.14 Sor –	nde 00.00.00000 MKT 33.19 nde 00.00.00000	
Voie v1 Voie 1 [°C] Seuil bas 22,0 Minimum -20,0 Voie v2 Voie 2 [% HR] Seuil bas 10,0 Minimum 17,9	Maximum 70,0 Maximum 100,0	Mesure Température Seuil haut 28,0 Moyenne 10,02 Mesure Hygrométrie Seuil haut 90,0 Moyenne 60,12	Sor - 23.14 Sor - Ecart typ 20.41	nde 00.00.00000 9 MKT 33.19 00.00.00000 9 MKT 	



Statistiqu				12/11/2015 14:38:2
Statistiqu				
	98	v1 Vole 1 [°C]	v2 Vole 2 [% HR]	
Minimum		-20,0	17,9	
Maximum		/0,0	100,0	
Ecart type		23.14	20.41	
MKT		33.19	-	
Index	Date	v1 Vole 1 [°C]	v2 Vole 2 [% HR]	
1	11/06/2015 13:45:00	24,9	67,5	
2	11/06/2015 13:46:00	25,5	60,0	
3	11/06/2015 13:47:00	25,6	58,7	
4 6	11/06/2015 13:40:00	20,0	50,0	
6	11/06/2015 13:50:00	25.4	60.2	
7	11/06/2015 13:51:00	25.3	58.1	
8	11/06/2015 13:52:00	25,3	54,8	
9	11/06/2015 13:53:00	25,1	58,5	
10	11/06/2015 13:54:00	24,8	59,1	
11	11/06/2015 13:55:00	24,6	59,4	
12	11/06/2015 13:56:00	24,4	59,7	
13	11/06/2015 13:57:00	24,1	60,2	
14	11/06/2015 13:58:00	23,9	60,5	
15	11/06/2015 13:59:00	23,5	60,9	
17	11/06/2015 14:00:00	23,5	61,2	
18	11/06/2015 14:02:00	23.1	61,9	
19	11/06/2015 14:03:00	23,0	62,1	
20	11/06/2015 14:04:00	22,8	62,5	
21	11/06/2015 14:05:00	22,7	62,7	
22	11/06/2015 14:06:00	22,5	63,0	
23	11/06/2015 14:07:00	22,4	63,2	
24	11/06/2015 14:08:00	22,3	63,5	
25	11/06/2015 14:09:00	22,2	63,8	
20	11/06/2015 14:10:00	22,0	64,0	
28	11/06/2015 14:12:00	21.8	64.6	
29	11/06/2015 14:13:00	21.8	64.8	
30	11/06/2015 14:14:00	21,7	64,9	
31	11/06/2015 14:15:00	21,6	65,1	
32	11/06/2015 14:16:00	21,5	65,3	
33	11/06/2015 14:17:00	21,5	65,5	
34	11/06/2015 14:18:00	21,4	65,7	
35	11/06/2015 14:19:00	21,3	65,9	
30	11/06/2015 14:20:00	21,3	66,1	

Attention au nombre de pages en fonction du nombre de points !

8 METTRE A JOUR L'APPAREIL

Il est possible de mettre à jour l'appareil en le connectant au logiciel KILOG Lite :

A partir du menu d'accueil, en cliquant sur le bouton ou



- A partir de la barre d'outils en cliquant sur l'icône de configuration ou
- > A partir de la barre de menu dans « Enregistreur » puis « Configuration »

Une fois dans le menu « Configuration », le logiciel affiche un récapitulatif de l'état de l'appareil.

Cliquer sur le bouton



La fenêtre suivante est s'affiche :

KT 120	Etat de l'appareil Etat de l'appa	areil			
ETAT	Nom KT 120	N° de série 1K 15.05.99999	<i>Version</i> 1.00 (1699)	Pile	
CONFIGURATION	 Automatique 	Manue	lle		
MISE À JOUR	Utiliser un serveur proxy Proxy par défaut Proxy personnalisé Adresse proxy 192.168.12.1 B080 Nom d'utilisateur Utilisateur Mot de passe	Choix	: du fichier	Parcourir	
	Mise à jour ·····				



S'assurer qu'aucune campagne n'est en cours avant d'effectuer une mise à jour.

8.1 Faire une mise à jour automatique

La mise à jour automatique nécessite une connexion à internet. Il se peut que la connexion soit protégée par un serveur proxy. Dans ce cas :

- Cocher la case « Automatique ».
- > Cocher la case « Utiliser un serveur proxy ».
- Choisir « Proxy par défaut » : le logiciel KILOG Lite utilise les paramètres Proxy de la connexion internet de l'ordinateur. Ou

)

Choisir « Proxy personnalisé » : entrer l'adresse Proxy puis le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Puis :

Cliquer sur le bouton
 Lancer la mise à jour
 pour mettre à jour l'appareil.

Cliquer sur le bouton Lancer la mise à jour pour mettre à jour l'appareil. La progression de la mise à jour s'affiche dans la barre de progression. Un message indiquant que la mise à jour est terminée s'affiche.

8.2 Faire une mise à jour manuelle

- Cocher la case **« Manuelle**».
- Cliquer sur le bouton (fichier de type .zip).
 Parcourir aller chercher le fichier de mise à jour fourni par le SAV de l'entreprise
- Cliquer sur le bouton Lancer la mise à jour pour mettre à jour l'appareil.
 La progression de la mise à jour s'affiche dans la barre de progression.
 Un message indiquant que la mise à jour est terminée s'affiche à la fin.
- > Aller dans le menu « Informations » pour vérifier la prise en compte de la mise à jour.

8.3 Vérification de la mise à jour

Pour vérifier la prise en compte de la mise à jour, consulter le numéro de version indiqué dans les références de l'appareil en haut de la fenêtre :



Pour désinstaller le logiciel KILOG Lite, il faut avoir les droits adaptés et utiliser l'outil Windows prévu à cet effet :

- Aller dans le menu « Démarrer », « Paramètres », « Panneau de configuration », puis « Ajout/Suppression de programmes ».
- Dans l'index « Installation/Désinstallation », cliquer sur la ligne « KILOG Lite» et suivre les indications de Windows.